

Abio Des Plus

EIGENSCHAFTEN

Hochkonzentriertes Flächendesinfektionsmittel zum Herstellen von Desinfektionslösungen mit einer Einwirkzeit ab 15 Minuten. Reinigt und Desinfiziert in Einem. Geeignet für Geräte, Maschinen, Kühlschränke, Gefrierschränke, Böden, Oberflächen, und allen Bereichen, in denen hohe hygienische Ansprüche gefordert sind. Ohne Farb- und Parfumstoffe.
Enthält Alkyl-Dimethyl-Benzyl-Ammonium Chlorid.

PH-Wert: alkalisch
H.A.C.C.P. DL 155/97

DOSIERUNG

2,5% (250 ml in 10 l Wasser).

ANWENDUNG

Die Lösung kann durch Niederdruckgeräte oder manuell mittels Mop / Tuch aufgebracht werden. Handschuhe verwenden. Oberflächen die mit Lebensmitteln in Berührung kommen mit klarem Wasser nachspülen.
EWZ: 10 Minuten.

Kennzeichnung entsprechend der Verordnung (EC) Nr 1272/2008:

Code(s) zu
Gefahrenhinweise(n):

Gefahr



H315 - Verursacht Hautreizungen.
H318 - Verursacht schwere Augenschäden.

Ergänzende Code(s) zu
Gefahrenhinweise(n):

nicht zutreffend

Sicherheitshinweise:

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Inhalt:

Tetranatriummethyldiamintetraacetat, nichtionischen Tensiden, Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, Chloride, 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo; 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE; 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1), Natriumhydroxid

Inhalt (Reg.EC 648/2004):

>= 5% < 15% nichtionische Tenside, < 5% EDTA und dessen Salze, kationische Tenside

UFI: D3D3-F0D0-4001-AVC9

Nur für die professionelle Anwendung.

Rel. 2.0 für 26/04/2023

CODES : 041006NL010B251 (HCCHC10027)